



VariCAD. Ladislav Tůma



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obsah

Systém VariCAD je vyvíjen pro strojírenství a svými funkcemi pokrývá základní požadavky 3 konstruktérů. 3 Otevirání nového souboru. 5 Nastavcní VariCADu. 6 20 kreslení 7 Práce s obrazem ve 2D. 7 Kreslící pomůcky. 12 Výběr 2D položek. 14 Kreslící pomůcky. 12 Výběr 2D položek. 14 Změna obrysu položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zreadlení položek. 21 Zradlení položek. 22 Šraťování 22 Šraťování 25 Archiv. 26 Vybřresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 36 <td< th=""><th>Úvod do VariCADu</th><th>3</th></td<>	Úvod do VariCADu	3
konstruktérů 3 Vzhled VariCADu. 3 Otevírání nového souboru. 5 Nastavení VariCADu. 6 2D kreslení 7 Práce s obrazem ve 2D. 7 Kreslicí jomůcky. 12 Výběr 2D položek. 14 Kreslení čar. 14 Zditace a mazání 2D položek. 18 Změna obrysu položek. 19 Vytáření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kotování 25 Zraťování 25 Vzhíčesy. 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razitek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 36	Systém VariCAD je vyvíjen pro strojírenství a svými funkcemi pokrývá základní požadavky	
Vzhled VariCADu. 3 Otcviřaní nového souboru. 5 Nastavení VariCADu. 6 2D kreslení 7 Práce s obrazem ve 2D. 7 Kreslící pomůcky. 12 Výběr 2D položek. 14 Kreslení čar. 14 Editace a mazání 2D položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřítko položek. 12 Zreadlení položek. 21 Zreadlení položek. 22 Šafování 22 Šafování 22 Švítování 22 Švátování 22 Švátresy. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 30 Výkresy	konstruktérů	3
Oteviráni nového souboru. .5 Nastavení VariCADu. .6 2D kreslení. .7 Práce s obrazem ve 2D. .7 Kreslící pomůcky. .12 Výběr 2D položek. .14 Kreslní čar. .14 Editace a mazání 2D položek. .18 Změna obrysu položek. .19 Výtváření rohu, zkosení nebo zaoblení .20 Posun, rotace a měřitko položek. .21 Zrcadleni položek. .22 Šaťování .22 Šaťování razitek. .21 Výkresy. .26 Razitka, tabulky	Vzhled VariCADu	3
Nastaveni VariCADu 6 2D kresleni 7 Práce s obrazem ve 2D. 7 Kreslici jomůčky. 12 Výběr 2D položek. 14 Kresleni čar. 14 Změna obrysu položek. 18 Změna obrysu položek. 19 Výtváření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadleni položek. 21 Vátváření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zradleni položek. 22 Kótování 22 Šrafování 22 Srafování 22 Výkresy. 26 Razitka, tabulky. 27 Výkřresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 30 Výkresy. 30 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 36 Výkresy. 37	Otevírání nového souboru	5
2D kresleni 7 Práce s obrazem ve 2D 7 Kreslící pomůcky. 12 Výběr 2D položek 14 Kreslení čar. 14 Editace a mazání 2D položek. 18 Změna obrysu položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 21 Zradlení položek. 22 Kotování 22 Strafování 22 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razitek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 35 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. <td< td=""><td>Nastavení VariCADu</td><td>6</td></td<>	Nastavení VariCADu	6
Práce s obrazem ve 2D.	2D kreslení	7
Kreslici pomůcky. 12 Výběr 2D položek. 14 Kreslení čar. 14 Editace a mazání 2D položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřitko položek. 21 Zrcadlení položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kótování. 22 Šardování. 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razítek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 37 Výkresy. 37 Výkresy. 37	Práce s obrazem ve 2D	7
Výběr 2D položek. 14 Kreslení čar. 14 Editace a mazání 2D položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kotování. 22 Štafování 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 34 Výkresy. 34 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 43 Výkresy	Kreslící pomůcky	12
Kresleni čar. 14 Editace a mazání 2D položek. 18 Změna obrysu položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kótování. 22 Šrafování. 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vykřresy. 26 Výkresy. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. </td <td>Výběr 2D položek</td> <td>14</td>	Výběr 2D položek	14
Editace a mazání 2D položek. 18 Změna obrysu položek. 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení. 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kótování. 22 Šardování 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Výkřesy. 27 Výkresy. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy.	Kreslení čar	14
Změna obrysu položek 19 Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek 21 Zrcadlení položek 22 Kótování 22 Šrafování 22 Šrafování 22 Šrafování 22 Šrafování 25 Archiv 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razítek 27 Výkresy 28 Výkresy 28 Výkresy 29 Výkresy 30 Výkresy 31 Výkresy 32 Výkresy 33 Výkresy 34 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 38 Výkresy 39 Výkresy 40 Výkresy 41 Výkresy 42 Výkresy 42 Výkresy 43 Výkresy 44 Výkresy 45 Výkresy 45	Editace a mazání 2D položek	18
Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení 20 Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kótování 22 Kótování 22 Strafování 25 Archiv 26 Razítka, tabulky. 27 Vyhřování razítek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 45 Výkresy. 46	Změna obrysu položek	19
Posun, rotace a měřítko položek. 21 Zrcadlení položek. 22 Kótování 22 Šrafování 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razítek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 40 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 45 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy.<	Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení	20
Zrcadlení položek. 22 Kótování 22 Šardování 25 Archiv. 26 Archiv. 26 Archiv. 26 Archiv. 26 Marchiv. 27 Vyplňování razítek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 31 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48	Posun, rotace a měřítko položek	21
Kótování 22 Šrafování 25 Archiv 26 Razitka, tabulky 27 Vyplňování razitek 27 Výkresy 28 Výkresy 28 Výkresy 30 Výkresy 30 Výkresy 31 Výkresy 32 Výkresy 32 Výkresy 33 Výkresy 33 Výkresy 33 Výkresy 34 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 37 Výkresy 38 Výkresy 39 Výkresy 39 Výkresy 40 Výkresy 41 Výkresy 42 Výkresy 43 Výkresy 44 Výkresy 45 Výkresy 46 Výkresy 46 Výkresy 46 Výkresy 47 Výkresy 48 Poznámky	Zrcadlení položek	22
Šrafování 25 Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vylňování razitek 27 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 30 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 34 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Kótování	22
Archiv. 26 Razítka, tabulky. 27 Vyplňování razítek. 27 Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Šrafování	25
Razítka, tabulky	Archiv	26
Vyplňování razítek 27 Výkresy 28 Výkresy 29 Výkresy 30 Výkresy 31 Výkresy 32 Výkresy 33 Výkresy 33 Výkresy 33 Výkresy 34 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 36 Výkresy 37 Výkresy 38 Výkresy 40 Výkresy 40 Výkresy 41 Výkresy 42 Výkresy 43 Výkresy 43 Výkresy 44 Výkresy 45 Výkresy 46 Výkresy 47 Výkresy 48 Poznámky 49	Razítka, tabulky	27
Výkresy. 28 Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Vyplňování razítek	27
Výkresy. 29 Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	28
Výkresy. 30 Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	29
Výkresy. 31 Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	30
Výkresy. 32 Výkresy. 33 Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	31
Výkresy. 33 Výkresy. 36 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	32
Výkresy. 34 Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	33
Výkresy. 36 Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	34
Výkresy. 37 Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	36
Výkresy. 38 Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	37
Výkresy. 39 Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	38
Výkresy. 40 Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	39
Výkresy. 41 Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	40
Výkresy. 42 Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	41
Výkresy. 43 Výkresy. 44 Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	42
Výkresy	Výkresy	43
Výkresy. 45 Výkresy. 46 Výkresy. 47 Výkresy. 48 Poznámky. 49	Výkresy	44
Výkresy	Výkresy	45
Výkresy	Výkresy	46
Výkresy	Výkresy	47
Poznámky	Výkresy	48
	Poznámky	49

Úvod do VariCADu

Systém VariCAD je vyvíjen pro strojírenství a svými funkcemi pokrývá základní požadavky konstruktérů.

Obsahuje tyto moduly:

- 3D objemové modelování.
- 2D kreslení.
- Knihovny strojních součástí.
- Knihovny 2D symbolů.
- Archiv, kusovníky, razítka.
- Výpočty strojních součástí.
- Nástroje pro konverzi dat mezi dalšími CAD systémy.

Instalace VariCADu

VariCAD se distribuuje na médiích CD, nebo je možno instalaci stáhnout z internetu. Instalace pod OS Microsoft Windows je prováděna programem Install Schield.

Roční upgrade VariCADu opravňuje 12 měsíců instalovat nové verze VariCADu přes staré verze.

Požadavky na hardware a software

Doporučuje se používat OS Windows 2000 nebo OS Linux profesionálních distribucí.

Minimální doporučená velikost paměti RAM je 32 MB pro kreslení a 64 MB pro práci ve 3D. Nedostatek paměti RAM způsobuje značné zpomalení rychlosti systému. Pro dobrou práci s obrazem v reálném čase se doporučuje používat grafické karty s podporou OpenGL a paměti 16 MB a více. Nastavení počtu barev musí být větší než 256.

VariCAD nemá žádné speciální požadavky na tiskárny a plotry. Pod OS Windows může používat drivery těchto zařízení, případně drivery z OS.

Vzhled VariCADu

Okno VariCADu je rozděleno na tři části. Horní část obsahuje roletové menu. Dolní část tvoří stavový řádek. Střední a největší část slouží pro 2D kreslení a 3D modelování. Okolo této střední části lze zakotvit toolbary s ikonami funkcí. Tyto toolbary mohou být také uvnitř okna jako plovoucí. Mnoho funkcí používá vlastní plovoucí toolbary a dialogová okna.

2D/3D Pracovní oblast

VariCADu pracuje s 2D položkami nebo 3D tělesy v jednom "rozděleném" souboru. Mezi 2D částí a 3D částí je možné se kdykoliv přepnout. Každá část má své vlastní prostředí ikon a roletového menu.

Stavový řádek

Levá část stavového řádku slouží jako rozšířená nápověda k ikonám a při vyvolání příkazu jako dialogový text. V pravé části se zobrazují tyto informace:

- Step mód.
- Ortho mód.
- Jednotky.
- Sestava/Detail.

• Poloha kurzoru.

Toolbary a ikony

Toolbary je možno rozmístit libovolně po obrazovce jako zakotvené nebo plovoucí. Některé toolbary obsahují kromě ikon speciální funkce:

- Toolbar pro volání funkcí z klávesnice.
- Toolbar pro správu vrstev ve 2D.
- Toolbar pro přepínání mezi 2d a 3D.

Nastavení toolbarů se provádí stisknutím pravého tlačítka myši na kterékoli ikoně nebo na roletovém menu, případně funkcí:

Nastavení grafického rozhraní – NGUI

Dialogový panel, tlačítko "Ven", tlačítko "Zpět"

Dialogové panely, které používá VariCAD, jsou standardní panely. Ve většině panelů se používá tlačítko "Ven" a "Zpět". Pravé tlačítko myši má význam klávesy "Enter". Je-li kurzor myši kdekoli uvnitř a dialogovém panelu, tak stisk pravého tlačítka myši má stejný význam jako kliknutí na tlačítko "OK" v dialogovém panelu.

Tlačítka myši

Standardní nastavení jednotlivých tlačítek myši a jejich význam při práci ve 2D/3D:

- Levé tlačítko myši slouží k výběru položek a určení polohy.
- Střední tlačítko myši vrací krok zpět uvnitř spuštěné funkce.
- Pravé tlačítko prezentuje klávesu Enter, tedy ukončuje výběry a potvrzuje další krok uvnitř funkce.

Volání funkcí VariCADu, příkazy

Čtyři možnosti spouštění funkcí:

- Nejefektivnější způsob volání funkcí je kliknutím na odpovídající ikonu. Ikony jsou rozvrženy tématicky do toolbarů a je snadné si zapamatovat obrázek a polohu ikony. Jednoduchá nápověda ke každé ikoně se zobrazí po najetí kurzoru nad ikonu. Rozšířená nápověda k ikoně se zobrazuje v levé části stavového řádku.
- Takřka všechny funkce lze volat z roletového menu. Funkce jsou uspořádány obdobně jako ikonové menu, ale díky víceúrovňovému vnoření je toto ovládání pomalejší.
- Volání funkce z klávesnice napsaným příkazem do příkazového toolbaru. Tento toolbar obsahuje historii příkazů dříve vyvolaných funkcí, kromě funkcí vnořených, bez ohledu na způsob jejich volání.
- Horké klávesy jsou určeny k volání často používaných funkcí. Ctrl + klávesa ukončí stávající funkci a zavolá funkci přiřazenou k příslušné klávese. Funkční klávesy F1- F11 (nebo v kombinaci s klávesou Shift) stávající funkci pouze přeruší.

Ukončování funkcí

Většina funkcí VariCADu je zacyklená. To neznamená, že se sama neukončí, ale stále čeká na další vstupy od uživatele. Např. funkce kreslení čáry. Takováto funkce se ukončí:

- Voláním jiné funkce pomocí klávesy Ctrl+klávesy, nebo roletového menu či ikonového menu.
- Stiskem klávesy ESC.
- Kliknutím na tlačítko "Ven" u funkcí s dialogovým panelem.

Je-li předchozí funkce ukončena klávesou ESC a ve stavovém řádku je výzva k volání funkce, pak

stiskem klávesy Enter nebo pravého tlačítka myši, bude znovu zavolána funkce (kurzor musí být v pracovní ploše).

Otevírání nového souboru

Při každém spuštění VariCADu se otevře nový soubor podle implicitního nastavení s názvem "NONAME". Prvním uložením tohoto souboru se musí zadat jeho název. Otevření nového souboru během práce je možné zadáním neexistujícího názvu souboru v příslušném adresáři. Parametry nového výkresu:

- Jednotky milimetry nebo palce. Pozdější změna je možná, ale texty kót zůstanou beze změny.
- Formát výkresu A, B, Cnebo A4, A3, A2 nebo definice vlastních formátů. Formát výkresu může být měněn kdykoli. Formát výkresu určuje hranice oblasti tisku, velikost okna "ZOOM formát" a rozměry rámečku 2D výkresu. Ve 3D prostoru se formát nepoužívá.
- Měřítko výkresu měřítko se používá pouze u 2D výkresů. Ve 3D se pracuje pouze 1:1. Měřítko lze měnit kdykoli později, ale proporce kót, šipek a textů nemusí po změně měřítka vyhovovat.
- 2D pravoúhlá síť.

Práce se současně otevřenými soubory

Vari CAD umožňuje otevřít současně až 32 souborů.

Otevřít /nový – VYV, Tab

Otevření souboru funkcí "Otevřít/Nový" se stávající soubor zavře a místo něj se otevře nový. Tuto funkci lze volat také stiskem klávesy TAB v případě, že předchozí funkce je ukončena.

Otevřít další výkres-DVY, Ctrl+O

Tato funkce otevře vybraný soubor jako další k již otevřeným souborům a zobrazí ho.

Přidat soubor z historie – RCFA

Tato funkce nabízí seznam naposledy otevřených souborů, které je možno opět otevřít nebo otevřít jako další. Dialogový panel obsahuje 2D i 3D náhled k těmto souborům a jejich atributy. Přepínání a seznam otevřených souborů je v roletovém menu "Okno".

Zavřít -KVY

Zavření souboru. Je-li otevřeno více souborů, bude zavřen soubor, který je právě zobrazen. Zavřením posledního souboru se skončí také program VariCAD.

Náhledy 2D/3D souborů

Náhledy 2D/3D souborů VariCADu jsou možné ve funkci otevírání souborů v malém okně panelu této funkce a nebo v seznamu naposledy otevřených souborů. Volitelně je náhled na 2D část souboru nebo na 3D, případně dle posledního uložení. Pak bude zobrazována ta část souboru, která byla aktivní při posledním uložení.

Další způsoby otevírání souborů

- Prohlížečka výkresů nabízí několik způsobů, jak otevřít soubor.
- Archiv nabízí také otevírání a prohlížení souborů. Seznam souborů je omezen pouze na soubory obsažené v archivu.

Prohlížení výkresů – VKR

Umožní prohlížení 2D/3D souborů ve větším okně než náhledy. Dále funkce nabízí:

- Zoom 2D výkresů.
- Otevřít zobrazený soubor.
- Otevřít zobrazený soubor jako prototyp (prohlížený soubor pod jiným názvem).
- Přidat zobrazený soubor do archivu.

Zálohování souborů

Zálohování souborů – ZAL

Zálohování ukládá všechny právě otevřené soubory do speciálního adresáře. Jestli je během práce VariCAD ukončen nekorektně, při dalším spuštění VariCADu se mohou zálohované soubory načíst ze záloh. Není-li zálohování vypnuto, provádí se podle nastaveného počtu změn v souboru.

Přepínání mezi 2D a 3D

Přepnutí do 2D – 2D, Alt+2

Přepnutí do 3D – 3D, Alt+3

Stisknutím ikon 2D nebo 3D dojde k přepnutí do kreslícího nebo modelového prostoru.

Funkce Undo a Redo (krok Zpět a Vpřed)

Undo – UND

Redo – RED

Během vytváření dat ve 2D i 3D je možné se pohybovat v historii tvorby dat. To znamená, že vytvořené kroky mohou být vráceny zpět (Undo), ale také vpřed (Redo) k poslednímu kroku tvorby dat. 2D i 3D část souboru má vlastní historii kroků. Počet kroků není omezen a počítá se od vyvolání výkresu.

Nastavení VariCADu

Všechna nastavení VariCADu jsou dostupná z roletového menu "Nastavení". Některá systémová nastavení, jako paleta barev, zálohování souborů a další nastavení se aktualizují a ukládají okamžitě. Nastavení parametrů 2D výkresu, jako jsou atributy textu, styl kótování a další nastavení se aktualizují hned, ale ukládají se až při ukončení práce s VariCADem.

Myš a dialogové panely

Ovládání VariCADu – NWI

Nastavuje způsoby práce s dialogovými panely, metodu vlečení položek a postup při zavírání souborů. Je-li otevřeno více souborů, na místo zavíraného souboru se dostane automaticky naposledy zobrazovaný soubor. Tento postup nemusí být vždy výhodný. Zejména v případě, kdy je otevřeno více větších souborů, které se déle načítají. Pro tento případ je vhodnější postup, vybrat aktuální soubor z dialogového panelu, než čekat na načtení velkého souboru, a pak se přepnout do žádaného.

Zvuk

Zvukový výstup – ZVU

Tato funkce dovolí zapnout nebo vypnout varovný signál, který uživatele upozorňuje na nesprávný

krok během práce s VariCADem.

Barvy

Nastavení barev – NBA

Barvy používané VariCADem lze nastavovat. Jsou to barvy, používané v pracovní ploše. Tato nastavení je možné ukládat jako vlastní palety barev:

- Barvy 1-9 pro 2D položky.
- Barvy 1-9 pro 3D položky.
- Barva pracovní plochy.
- Barva pružných čar (kreslení čáry), zvýrazněných položek (výběr).
- Barva kurzoru včetně vláknového kříže. Tato barva by měla být kontrastní proti barvě pracovní plochy.
- Barvy jednotlivých os ve 3D.

Paleta barev – NPA

Tato funkce umožní vyměňovat předdefinované palety barev.

2D kreslení

Práce s obrazem ve 2D

Změna obrazu je dostupná voláním zoom funkcí z klávesnice či ikonového menu, kombinovaným stiskem tlačítek myši nebo kombinací klávesnice a myši.

Změna pohledu pomocí klávesnice a myši

Pohled na pracovní plochu je možné měnit kdykoli během práce:

- Při současném stisku Ctrl klávesy a levého tlačítka myši (nejprve Ctrl klávesu) a pohybu kurzoru, dojde k plynulému zvětšování (pohyb nahoru) nebo zmenšování (pohyb dolů) obrazu pracovní plochy. Po uvolnění tlačítka myši a klávesy dojde k ukončení funkce.
- Při současném stisku Shift klávesy a levého tlačítka myši (nejprve Shift klávesu) a pohybu kurzoru, dojde k plynulému posuvu obrazu pracovní plochy. Po uvolnění tlačítka myši a klávesy dojde k ukončení funkce.
- Při současném stisku pravého a středního tlačítka myši (nejprve pravé) a pohybu kurzoru, dojde k plynulému zvětšování obrazu pracovní plochy. Po uvolnění tlačítek myši dojde k ukončení funkce.
- Při současném stisku středního a levého tlačítka myši (nejprve střední) a pohybu kurzoru, dojde k plynulému posuvu obrazu pracovní plochy. Po uvolnění tlačítek dojde k ukončení funkce.

Obrazové funkce

Další funkcí pro práci s obrazem se volají z roletového menu "Pohled" nebo funkční klávesou F5.

Překreslení obrazu

Překreslit – F6

Překreslení rychle obnoví pracovní plochu 2D

Regenerace – REG

Regenerace obnoví pracovní plochu 2D včetně načtení všech položek ve výkresu.

Zoom

Aktuální pohled na pracovní plochu zajišťuje následující funkce:

- Výřez. Okno obrazu definované dvěma body.
- Okno pohled. V malém okně se zobrazí celá pracovní plocha 2D, ve kterém se definuje výřez a jeho poloha.
- Vše. Všechny viditelné položky se automaticky zobrazí do celé pracovní plochy.
- Zoom formát. Do pracovní plochy se zobrazí výřez, definovaný formátem výkresu.
- Předchozí. Tato funkce vrátí předchozí pohled.

Nastavení zobrazení

Nastavení 2D zobrazení – SCR

Tato funkce zapíná zásobník 2D čar, což v některých případech urychluje kreslení. Také metoda vykreslování kružnic má vliv na rychlost. Větší počet segmentů na kružnici zajistí jejich hladší vykreslení, ale zvýší nároky na HW. Nastavení vyššího počtu segmentů je dočasné, při dalším spuštění VariCADu se opět nastaví základní počet segmentů.

Doporučená volba vykreslování kružnic je "Vždy hladce".

Nastavení kurzoru a výpis souřadnic

Nastavení kurzoru a výpis souřadnic ve 2D – APE

Nastavuje typ kurzoru (vláknového kříže) a velikost jeho apertury. Vláknový kříž se objevuje u funkcí, u kterých se zadává výběrové okno výřezem nebo je-li vypnuta automatická detekce položek ve výkresu (+/-). Dále ve stavovém řádku volitelně nastavuje způsob výpisu souřadnic: absolutní polohu kurzoru (x, y, z), přírůstky polohy kurzoru od poslední zadané pozice (dx, dy, dz) nebo radiální od poslední polohy kurzoru (vzdálenost r, úhel).

2D položky

2D výkres se skládá ze základních položek. Při výběru se chovají jako jedna entita. Položky mohou být integrovány do symbolů a bloků. VariCAD používá tyto základní položky:

- Bod. Používají se hlavně jako pomocná konstrukce.
- Čára. Přímky, lomené čáry spojující více bodů, křivky, jako jsou spline a elipsy.
- Oblouk oblouky a kružnice.
- Šipka. Stejná položka jako čára, ale může začínat nebo končit šipkou.
- Šrafy vyplnění uzavřených oblastí šrafovacím vzorem (složených z čar).
- Text řádek textu.
- Symbol položka složená z čar, oblouků, šipek nebo textů.
- Blok položka složená z čar, oblouků, šipek nebo textů.
- Kóta položka složená z čar, oblouků, šipek nebo textů.

Vlastnosti 2D výkresu

Při otevírání nového výkresu se nastavují jeho vlastnosti. Funkce se volají z roletového menu "Nastavení".

Uložit nastavení – IMP

Spuštěním této funkce se vlastnosti právě otevřeného výkresu nastaví jako implicitní. To znamená, že každý další nově otevřený soubor, bude mít nastavené jednotky, formát, měřítko a síť podle implicitního nastavení.

Jednotky

Změna jednotek – ZJE

U právě otevřeného výkresu změní jednotky. Jsou-li rozměry položek v palcích, změnou jednotek se přepočítávají na milimetry a naopak. Texty kót však zůstávají beze změny, stejně jako atributy vkládaných strojních součástí a bloků.

Formát, rámeček výkresu

Formát výkresu – FOR

U právě otevřeného výkresu změní formát. Podle aktuálního formátu výkresu se generuje rámeček, zoom, formát a oblast pro tisk výkresu.

Nastavení formátů, jednotek a rámečku – JED

Tato funkce nastaví, jestli nově otevřený výkres bude v milimetrech nebo v palcích, nastavuje způsob vykreslení rámečku a umožňuje měnit nebo vytvářet nové formáty výkresů k dalšímu použití.

Rámeček výkresu – RAM

Vytvoří rámeček výkresu podle nastaveného formátu. Levý dolní roh rámečku je identický se středem souřadnic.

Měřítko 2D výkresu

Měřítko má jiný vliv na texty, kóty, symboly, šipky, šrafy, rámeček výkresu a jiný na ostatní položky.

Změna měřítka – ZME

Při otevírání nového výkresu je možné zadat měřítko výkresu. Jednou zadané měřítko lze během práce kdykoli měnit, je však dobré dodržovat jistá pravidla. Při změně měřítka, dojde k odlišné změně proporcí položek (texty, kóty oproti čarám, kružnicím....). Doporučuje se měnit měřítko před kótováním a vkládáním textů do výkresu.

Vlastnosti 2D položek

Vlastnostmi jsou:

- Vrstva.
- Barva.
- Styl čáry.
- Viditelnost.

Práce s vrstvami

Každý výkres může obsahovat až 250 vrstev, minimálně však vrstvu "0". Vrstvy se používají jednak k odlišení typu položky (vrstva, osy, kóty, šrafy, obrys, text, …..) a jednak k odlišení detailů v sestavě. Každá vrstva má své jméno pořadové číslo, barvu a styl čáry. Právě tvořená položka se vytvoří v aktuální vrstvě. Příslušnost položky k vrstvě lze kdykoli měnit, případně u položky měnit pouze barvu nebo styl čáry. Tyto vlastnosti lze měnit také u aktuální vrstvy (dočasně změnit barvu nebo styl čáry).

Bude-li vkládán jiný výkres do otevřeného výkresu, který nemá některé vrstvy jako vkládaný, pak položky z těchto vrstev se vloží do vrstvy "0", ale ponechají si svou barvu a styl.

Správa vrstev – NSV

Vytváří novou vrstvu, mění stávající nebo maže vrstvy. Smazat nejde vrstva "0" a vrstvy, které obsahují položky.

Automatické přepínání vrstev – AVR

Umožňuje po spuštění funkce automaticky nastavit takovou vrstvu, která je k funkci přiřazena. Vrstvy se přepínají automaticky v případě, že je automatické přepínání vrstev zapnuto. Je-li vypnuto, pak přepínání vrstev je nutné dělat ručně. Automatické přepínání vrstev funguje v případě, že vrstvy přiřazené k funkcím jsou také definovány ve výkresu. V případě přejmenovávání vrstev je vhodné dodržet následující pravidla:

- Jako druhá vrstva by měla být vrstva obrysových čar a oblouků.
- Jako třetí vrstva by měla být vrstva pro kreslení os.
- Jako čtvrtá vrstva by měla být vrstva pro kreslení kót.
- Jako pátá vrstva by měla být vrstva pro kreslení šraf.
- Jako šestá vrstva by měla být vrstva pro kreslení pomocných čar a oblouků.
- Jako sedmá vrstva by měla být vrstva pro kreslení textů.

Modifikace vrstvy – MVR

Změní vybrané položky do vrstvy podle jiné vybrané položky nebo určené ze seznamu vrstev.

Kontrola vrstvy – VRS

Zviditelní odlišnou barvou všechny položky náležící ke kontrolované vrstvě.

Barvy 2D položek

Dle základního nastavení VariCAD používá následující barvy:

číslo	barva
1	bílá
2	červená
3	zelená

- 4 modrá
- 5 modrozelená
- 6 fialová
- 7 žlutá
- 8 cihlová
- 9 šedomodrá

Položky jsou kresleny těmito barvami. Odstíny barev mohou být libovolně měněny funkcí "Barvy" nebo "Paleta barev". Podle barvy položek, resp. Čísla barvy je přiřazena tloušťka tištěných čar. U výstupu na barevné tiskárny je možno nastavit mapování barev (změna barvy pro tisk). U starých plotrů se k číslu barvy přiřazuje číslo pera.

Modifikace pera – MPE

Změní u vybraných položek barvu.

Styly čar

Styl
plná
tečkovaná
středová
krátce čárkovaná
čárkovaná

6	čerchovaná dvě tečky
7	čerchovaný

Modifikace stylu čar – MST

Změní u vybraných položek styl čar.

Viditelnost 2D položek

Zviditelnění 2D položek – ZNE, Ctrl+B

Zviditelní vybrané položky. Během práce je možno dočasně zviditelňovat položky. Zviditelněné položky nelze tisknout a nelze je vybírat výřezem s vyjímkou vybrání položek pro zviditelnění.

Zviditelnění položek a vrstev – ZVI, Ctrl+U

Zviditelněné položky a vrstvy je možno zviditelnit ve vybrané oblasti nebo v celém výkresu.

Množiny 2D položek

Pro usnadnění výběru 2D položek u funkcí jako je např. mazání, posun atd. Se mohou položky sdružovat do množin k snadnějšímu opakovanému výběru.

Příkazy pro práci s množinami *Přidání vybraných položek do množiny – PMN*

Vypuštění položek z množiny – VMN Z množiny odstraní pouze vybrané položky

Smazání celé množiny – SMN Odstraní všechny položky z množiny

Kontrola položek množiny – KMN

Zobrazí položky příslušné množiny

Souřadnice 2D výkresu

VariCAD používá dva typy souřadnicového systému. Absolutní souřadnicový systém, jehož počátek (0,0) je v levém dolním rohu kreslící plochy (formátu výkresu) a uživatelský souřadnicový systém, jehož počátek určuje uživatel. Během práce je možné se odvolávat na oba souřadnicové systémy a poloha uživatelského souřadnicového systému je v každém výkresu jedinečná.

Střed souřadnicového systému – UCS

Tato funkce nastavuje střed uživatelského souřadnicového systému na určené místo nebo do středu absolutního souřadného systému.

Kreslící pomůcky

Následující funkce usnadňují 2D kreslení:

- Pravoúhlá síť bodů.
- Konstrukční čáry.
- Kreslení v pravoúhlém módu.
- Krokový pohyb kurzoru.

Pravoúhlá síť bodů

Síť bodů napomáhá k lepší orientaci při kreslení. Je tvořena hustější sítí menších bodů a řidší sítí větších bodů. Vzdálenost bodů je nastavitelná, stejně jako jejich barva. Síť lze vypnout. Síť také dobře slouží na zachycování (pomocí mezerníku) a vkládání položek do výkresu. Zachycování na body sítě se zaokrouhluje na nejbližší bod v místě kurzoru a funguje i v případě, že je síť vypnutá. Nastavení sítě se ukládá funkcí "Uložit nastavení" v roletovém menu "Nastavení". Každý nový výkres pak bude mít toto nastavení sítě.

Sít' – SIT

Tato funkce síť zapíná / vypíná a nastavuje její hustotu.

Konstrukční čáry

Konstrukční čáry vytvářejí pomocnou síť čar. Tyto čáry jsou nezávislé na ostatních položkách výkresu. Na nejbližší průsečíky konstrukčních čar se snadno zachytává pomocí klávesy "C". Typy konstrukčních čar:

- vodorovné
- Svislé
- Pod úhlem 1
- Pod úhlem 2

Počet konstrukčních čar ve výkresu je omezen na 100 vodorovných nebo svislých a 30 pod úhlem. Vysoký počet konstrukčních čar způsobuje ztrátu orientace. Počet úhlů úhlových konstrukčních čar je omezen na dvě a změna úhlu je možná po vymazání všech konstrukčních čar měněného úhlu. Funkce konstrukčních čar jsou dostupné z ikonového menu nebo roletového menu "Menu,, a "Kreslící pomůcky".

Vytváření konstrukčních čar

Způsoby vkládání konstrukčních čar:

- · Jednoduchá konstrukční čára na místo kurzoru..
- Skupina konstrukčních čar vkládaných přírůstkem od poslední vkládané konstrukční čáry v kladném nebo záporném směru.
- Skupina konstrukčních čar vkládaných přírůstkem od první vkládané konstrukční čáry v kladném nebo záporném směru.
- Jednoduchá konstrukční čára vkládaná tečně k oblouku nebo kružnici.

Mazání konstrukčních čar

Způsoby mazání konstrukčních čar:

- Mazání jedné nejbližší konstrukční čáry určeného typu konstrukčních čar (vodorovné, svislé,).
- Mazání všech konstrukčních čar určitého typu konstrukční čáry.
- Mazání kompletně všech konstrukčních čar ve výkresu.

Step mód

Step mód nastaví krokový pohyb kurzoru. Přesněji řečeno, je-li step mód zapnutý, pak při udávání polohy zachycení dojde k zaokrouhlení polohy podle nastaveného kroku. Při zapnuté automatické detekci položek, se osový kříž pohybuje krokově dle nastavené hodnoty step módu. Stav step módu je vypisován ve stavovém řádku. Step mód je výhodné používat kombinovaně s ostatními kreslícími pomůckami, např. s uživatelským souřadnicovým systémem.

Nastavení step módu – STE, F9

Zapíná / vypíná step mód. Nastavuje velikost kroku

Ortho mód

Zapnutý ortho mód umožní kreslit čáry pouze ve vodorovném, nebo svislém směru. Výsledný směr určuje poloha kurzoru od poslední zadané polohy. Opětovným zapínáním ortho módu se kreslení přepíná na kreslení jen vodorovně nebo jen svisle, přičemž poloha kurzoru směr kreslení neovlivní. Stav ortho módu je vypisován ve stavovém řádku.

Ortho – ORT, F11

Zapíná ortho mód. Opětovným voláním této funkce se přepíná směr kreslení vodorovný na svislý a obráceně.

Ortho – **ORTH**

Zapíná ortho mód tak, že první čára bude vodorovně.

Ortho – **ORTV**

Zapíná ortho mód tak, že první čára bude svisle.

Ortho vypne – NOR, Shift+F11

Výběr 2D položek

Funkce jako je mazání, posun, rotace a podobně pracují s množinou položek. Tato množina je po ukončení výběru položek do množiny funkcí zapracována.

Položky se vybírají do množiny k dalšímu zpracování. Výběr se provádí najetím kurzoru na vybranou položku (položka je detekovaná a změní barvu) a stiskem levého tlačítka myši. Je-li v blízkosti kurzoru více typů položek, je možné je vybrat stiskem odpovídající klávesy. Rozšířené způsoby výběrů se nabízí v dočasném ikonovém menu nebo roletovém menu "Výběr". Položky je možné vybírat také podle typu, stylu, vrstvy a barvy v kombinaci s výřezem, nebo z celého výkresu. Během výběru se vybrané položky mohou z množiny vypouštět. Kombinací těchto možností vzniká velmi silný nástroj pro výběr položek ve 2D. Výběr položek se ukončí stiskem pravého tlačítka myši, nebo klávesou Enter.

Vyřazení vybraných položek z výběrové množiny

Položky lze do výběrové množiny přidávat, ale také je vyřadit. Již vybrané položky se po přepnutí funkce na vyřazení mohou standardním výběrem vyřadit z výběrové množiny.

Ukončení výběru

Ukončení výběru položek do množiny se provede stiskem klávesy Enter, nebo pravého tlačítky myši.

Automatická detekce položek

Přiblížením se kurzoru k položce, je tato detekována změnou barvy položky. Tato funkce se zapíná / vypíná stiskem klávesy +/-

Způsob detekce položek je možné zapínat z roletového menu.

Kreslení 2D položek

Kreslení čar

Tato funkce umožní vytvářet položky typu čára a položky z čar jako je obdélník, mnohoúhelník, hřídel,

Čára – CAR

Kreslí volitelně jednoduchou čáru ze segmentů, nebo čáru od ruky:

Spojit s počátkem – dokreslí čáru mezi prvním a posledním bodem lomené čáry.

Pravoúhlé – umožní kreslit v ortho módu s natočeným souřadnicovým systémem.

Od ruky – pohyb kurzoru a stisknuté levé tlačítko myši vykresluje stopu krátkých čáreček.

Ze segmentů – lomená čára z rovinných segmentů.

Čára celek – lomená čára se chová jako jedna položka.

Násobná čára – NCA

Kreslení několika paralelních čar současně s možností kreslit středovou čáru v jiné vrstvě a automatické zaoblování rohů (potrubí v řezu).

Rotační součásti – HRI

Kreslí hřídele nebo podobné, podle osy symetrické 2D položky. Zadávání rozměrů v ose x je možné od základny nebo přírůstkem. Dále je možné nastavit zaoblování a srážení hran a přechodů jednotlivých částí.

Osy - OSY

Osy mohou být:

- Lineární. Zadány dvěma body a vykresleny s přesahem.
- Kružnic. Vykreslí kříž ke kružnici s přesahem.

Obdélník – OBD

Vykreslí obdélník zadaný dvěma protilehlými body.

Mnohoúhelník – MNO

Vykreslí pravidelný mnohoúhelník, zadaný poloměrem vepsané, nebo opsané kružnice, počtem vrcholů a jeho polohou.

Tečny – TAN

Vykreslí tečnu mezi dvěma kružnicemi (oblouky nejblíže k místu výběru kružnic (oblouku).

Kreslení šipek

Šipka – SIP

Vykreslí jednoduchou nebo lomenou čáru se šipkou na začátku nebo i na konci.

Parametry šipky – SPR

Nastavuje:

- Styl šipky.
- Velikost šipky.
- Kde se šipka vykreslí.

Kreslení křivek

Graf – GRA

Vykreslí křivku podle X, Y souřadnice načtených z textového souboru. Hodnoty jednotlivých souřadnic musí být odděleny pouze mezerou.

Elipsa – ELI

Vykreslí elipsu zadanou poloosami nebo přetvořením kružnice. Délky a úhly os mohou být zadány z klávesnice nebo pomocí kurzoru. Startovní a koncový úhel udává, jaká část elipsy bude vykreslena. Pro vykreslení celé elipsy musí být startovní i koncový úhel zadán ve stejné poloze (nejlépe dvojitý stisk mezerníku). Přetvoření kružnice na elipsu vychází z velikosti malé poloosy nebo z úhlu pohledu na kružnici.

Spline – SPL

Vykreslí křivku typu B-spline, která prochází body, nebo je vyhlazena mezi body. Po zadání boků křivky lze zadat počet segmentů, které tvoří křivku. Křivka zadaná jako procházející body může být vytvořena jako otevřená nebo uzavřená.

Kreslení bodů

Body se používají jako pomocné položky pro kreslení.

Bod - BOD

Vykreslí jeden bod na zadanou polohu.

Body na kružnici (oblouku) – BKR

Vykreslí zadaný počet bodů na kružnici (oblouku) rovnoměrně nebo podle zadané vzdálenosti.

Body na úsečce, počet – BUP

Vykreslí zadaný počet bodů na úsečce nebo podle zadané vzdálenosti.

Body na úsečce, vzdálenost – BUV

Vykreslí příslušný počet bodů v zadané vzdálenosti na úsečce.

Body ze souboru – BGR

Vykreslí body podle X, Y souřadnic načtených z textového souboru. Hodnoty jednotlivých souřadnic musí být odděleny pouze mezerou.

Kreslení kružnic a oblouků

Kružnice a oblouk je stejný typ položky. Kružnice je vlastně oblouk 360 stupňů. Úhel oblouku je vždy měřen proti směru hodinových ručiček. Úhel 0 (360) stupňů je kladný směr osy X (směr vpravo).

Kružnice střed rádius – KSR

Vykreslí kružnici zadanou středem a poloměrem (z klávesnice nebo odměřením).

Kružnice střed bod – KSB

Vykreslí kružnici zadanou středem a bodem na poloměru kružnice.

Kružnice 2 body a rádius – K2B

Vykreslí kružnici zadanou poloměrem, dvěma body na poloměru kružnice a středu kružnice (dva možné výsledky).

Kružnice 3 body – K3B

Vykreslí kružnici zadanou 3 body na poloměru kružnice.

Kružnice tečně ke 2 položkám – 2EK

Vykreslí kružnici zadanou poloměrem, která je tečně ke 2 položkám.

Kružnice tečně ke 3 položkám – TG3

Vykreslí kružnici, která je tečně ke 3 položkám.

Skupina kružnic – OTV

Vykreslí skupinu kružnic do kruhu nebo řady, zadané průměrem a počtem kružnic.

Oblouk střed rádius – OSR

Vykreslí oblouk zadaný středem, poloměrem, startovním a koncovým úhlem (z klávesnice nebo odměřením).

Oblouk střed bod – OSB

Vykreslí oblouk zadaný středem a bodem na poloměru. Startovní a koncový úhel udává, jaká část oblouku bude vykreslena. Pro vykreslení celé kružnice musí být startovní i koncový úhel zadán ve stejné poloze (nejlépe dvojitý stisk mezerníku). Úhel oblouku je vždy měřen proti směru hodinových ručiček. Úhel 0 (360) stupňů je kladný směr osy X (směr vpravo).

Oblouk 2 body – O2B

Vykreslí oblouk zadaný poloměrem, 2 body na poloměru, startovním a koncovým úhlem a stranou středu kružnice (dva možné výsledky).

Oblouk 3 body – O3B

Vykreslí oblouk zadaný 3 body.

Oblouk bod tečna – OBT

Psaní textů

Textové položky mohou být vykreslovány do výkresu jako jednotlivé řádky, nebo jako položka obsahující až 10 řádků s možností měnit jejich sklon a natočení.

Nastavení vlastností textů – TPR

Nastavovat lze:

- Výšku textu.
- Úhel textu nastaví, pod jakým úhlem bude řádek psaného textu. V případě psaní jednotlivé vodorovné řádky je toto nastavení potlačeno a změnu lze provést až později.
- Sklon textu nastaví úhel sklonu písma.
- Relativní šířka nastaví hustotu písma.
- Meziřádková rozteč nastaví vzdálenost mezi řádky.
- Referenční bod nastaví polohu vkládacího bodu textu.
- Font textu vybere typ písma. Kromě fontu "Simplex" mají všechny fonty pevnou šířku (rozpal).

Poznámka – POZ

Do desetiřádkové tabulky je možné psát text, který se vloží do výkresu jako jedna položka. Během vkládání je možné měnit vlastnosti textu.

Řádkový text – TEX

Přímo do plochy výkresu vypisuje zadávaný text jako jednotlivé vodorovné řádky. Plocha pro psaní je ohraničena na viditelnou část výkresu (při psaní textu se po dosažení okraje obrazovky automaticky odřádkuje). Pokračovat psaní dalších řádek libovolného textu umožní: Vlastnosti textu ze zvoleného řádku včetně odřádkování.

Vložit text ze souboru – VLT

Vkládá text z ASCII souboru do výkresu jako položku řádkový text. Po vybrání souboru se zadává místo vkládání prvního řádku textu, další řádky se vkládají po jednom volitelně směrem nahoru nebo dolů.

Editace a mazání 2D položek

Mazání

Mazání položek – MPO Vymaže vybrané 2D položky.

Editace textu

Editace textu – ETX

U vybraného textu umožní jeho přepsání včetně změny vlastnosti textu.

Změna vlastnosti textu – ATX

U všech vybraných textů změní jejich vlastnosti, volitelné parametry textu, referenční bod nebo font.

Zarovnání textu – ZTX

Zarovná vybrané řádky textu ke zvolené hranici vlevo, vpravo nebo doprostřed.

Šířka textu – STX

U vybraného řádku textu nastaví novou šířku. Nový text se přizpůsobí mezi dva definované okraje. *Posun textu – PTX*

Vybrané řádky textu posune o zadaný počet řádků nahoru nebo dolů.

Rozbití fontu – RBF

Rozbije text ve výkresu na jednotlivé čáry. Obrys fontu z jednoduchých čar je použitelný pro vytažení profilu do 3D (font duplex).

Rozklad 2D položek

Rozbít 2D položky – ROZ

Tato funkce rozloží složené 2D položky na jednoduché. Položky se rozkládají následně:

• Lomená čára na jednotlivé segmenty.

- Šipka na čáry.
- Šrafy na čáry.
- Kóty na čáry, šipky kružnice a texty.
- Texty na jednotlivé řádky textu.
- Symboly na položky, z nichž jsou vytvářeny.
- Bloky na položky, z nichž jsou vytvořeny. Blok složený z bloků se rozloží na jednotlivé bloky

Dělení bodem – DBO

Rozdělí čáru nebo oblouk na dvě samostatné položky v zadaném bodě.

Dělení hranicí – DHR

Rozdělí čáru na dvě samostatné položky v místě zadaném k hranici (průsečík položek).

Změna obrysu položek

Ořezání 2D položky – ORE

U vybraných položek odřízne jejich část podle zadané hranice (vymaže část položky).

Vytržení segmentu – VSG

Na vybrané položce odstraní její část, zadanou mezi dvěma body (hranicemi).

Natažení k hranici – NAT

Prodlouží vybrané položky k zadané hranici.

Čára přerušení – PRE

Na vybrané čáře vytvoří značky částečného řezu na zadané pozici.

Celá kružnice – CKR

Z vybraného oblouku vytvoří celou kružnici.

Editace spline – ESP

Změní tvar nebo vlastnosti spline. U vybrané spline se zobrazí její řídící body, které lze kurzorem vlečením přemisťovat. Konečný tvar křivky se potvrdí klávesou Enter nebo pravým tlačítkem myši.

Vytváření rohu, zkosení nebo zaoblení

Tyto funkce je možné použít mezi položkami typu čára a oblouk a vytvářet jejich spojení. Funkce se provede na dvou vybraných položkách. Je-li možné přiblížit kurzor k oběma položkám najednou a zobrazí se pod kurzorem značka šipky, pak stiskem levého tlačítka myši se vyberou obě položky najednou. Výsledek však může být ovlivněn způsobem výběru (možnost nezkrácení některé položky u postupného výběru).

Tvorba rohu – ROH

Vybrané položky budou ořezány nebo nataženy tak, aby spolu vytvořily roh.

Sražení hran – SHR

Na dvou vybraných čarách vytvoří sražení podle zadaných hodnot.

Zaoblení hrany – ZHR

Na dvou vybraných položkách typu čára nebo oblouk vytvoří zaoblení podle zadaných hodnot.

Přetvoření a kopírování 2D položek

Následující funkce mění polohu (posun nebo kopírování) a měřítko položek. Možné jsou dva způsoby. Statický, kdy hodnoty jsou zadávány číselně nebo polohou a položky jsou vybírány nakonec. U dynamického způsobu se položky vybírají jako první a výsledná transformace se zadává dynamicky vlečením.

Posun, rotace a měřítko položek

Posun a kopírování – POS

Vybrané položky posune (zkopíruje) ve směru a délce zadané vektorem. Vícenásobné kopírování vytváří řadu kopírovaných položek.

Dynamický posun – DPO

Vybrané položky se vlečou za kurzorem za zadaný referenční bod. Zadáním nového vkládacího (referenčního) bodu dojde k vložení kopie vlečených položek.

Rotace a kopírování – ROT

Vybrané položky otočí (Zkopíruje) okolo středu rotace o zadaný úhel. Vícenásobné kopírování vytváří ortogonální pole kopírovaných položek.

Dynamická rotace – DRO

Vybrané položky rotují okolo středu rotace za kurzorem za zadaný referenční bod, který určuje směr rotace. Zadáním nového vkládacího (referenčního) bodu dojde k vložení kopie rotovaných položek.

Posun a rotace současně – DPR

Kombinace předchozích funkcí "Dynamická rotace". Zadáním nového vkládacího bodu pro posun a nového vkládacího bodu, který určuje směr rotace, dojde k vložení kopie vybraných položek na nové místo s novým natočením.

Zvětšení – ZVE

Zvětší (zmenší) vybrané položky podle zadané hodnoty. Změna velikosti se vztahuje k zadanému středu zvětšení.

Dynamické zvětšení – DZV

U vybraných položek změní jejich velikost. Hodnota zvětšení závisí na poměru vzdálenosti středu zvětšení a referenčního bodu oproti středu zvětšení a nového referenčního bodu.

Kopírování do plochy – PLO

Tato funkce vytvoří pole vybraných položek. Pole je tvořeno počátkem, dvěma směry a počtem kopií v každém směru. Počet kopií může být zadán interaktivně kurzorem.

Zrcadlení položek

Zrcadlení – ZRC

Vytvoří zrcadlovou kopii vybraných položek podle zadané osy zrcadlení. Osa zrcadlení umožní během zrcadlení změnit měřítko zrcadlové kopie ve směru kolmém na osu zrcadlení (vhodné pouze pro čáry).

Ekvidistanta – EKV

Vytvoří ofsetovou kopii obrysu linie, čar, oblouků nebo kružnic ve vzdálenosti zadané bodem nebo číselnou hodnotou. Nastavení této funkce umožňuje vytvářet ekvidistanty k jedné položce linie nebo naopak ekvidistantu k čarám a obloukům dočasně během funkce spojených do linie.

Protažení

Protažení – PRO

Položky vybrané obdélníkovým výřezem budou protaženy podle pohybu kurzoru v případě, že hranice výřezu prochází přes tyto položky. Položky kompletně uvnitř výřezu budou pouze posunuty. Hodnota protažení (posunutí) je dána novou polohou referenčního bodu. Ve většině případů je vhodné tuto funkci kombinovat s vnořenou funkcí Ortho. Protažení položek je účinné pouze pro položky typu čára, ostatní položky jsou pouze posunuty.

Dynamické protažení – DPT

Podobná funkce jako předchozí, jen výběr položek k protažení je zadán hranicí a výběrem a směr protažení vektorem. Hodnota protažení (posunutí) je dána novou polohou referenčního bodu. Protažení položek je účinné pouze pro položky typu čára, ostatní položky jsou pouze posunuty.

Kótování

Kótování slouží k popisu tvaru nakreslených položek. Všechny funkce kótování jsou dostupné z roletového menu "Menu"- Kreslení jako kótování jednoduché, sdružené a před značené nebo z ikonového menu "Kótování". Kóty vytváří zadáním prvního a druhého bodu na kótované položce nebo v některých případech výběrem položky a následným umístěním polohy kóty a textu kóty vlečením. Mnoho možností kótování je dostupné během kótování z dočasných ikonových menu.

Existující kóty lze snadno editovat. Tvar a styl kót, včetně vlastnosti textů, mohou být nastaveny. Velikost šipek kót je odvozena od výšky textu kót.

Vodorovné, svislé a šikmé kóty

Kóty vodorovné – KHO

Kóty svislé – KVE

Kóty šikmé – KSI

Tyto kóty se vytváří zadáním prvního a druhého kótovacího bodu na kótované položce a následným umístěním polohy kóty a textu kóty.

Dostupné možnosti způsobů kótování:

- Neautomaticky základní nastavení, ruší následující způsoby.
- Příští stejná umožní nastavit polohu vytvářené kóty na již existující kótu na stejné úrovni (řetězové kótování).
- Příští postupná umožní nastavit polohu vytvářené kóty na již existující kótu s přírůstkem (kótování od základny).
- Všechny příští v řadě stejné jako volba "Příští stejná", ale nastavení polohy kóty zůstává nastaveno pro další kóty. Ukončení funkce se nastavení ruší.
- Všechny příští s posunutím stejné jako volba "Příští posunutá", ale nastavení polohy kóty zůstává nastaveno pro další kroky. Ukončením funkce se nastavení ruší.
- Body šipky během vlečení kóty vymění vybranou šipku za bod a obráceně.
- Centrování kóty je trvale zapnuté, nebo vypnuté. Je-li zapnuté, poloha textu kóty je vždy centrována na střed kótovací čáry.

Texty kót jsou generovány automaticky. Vlastnosti textu kót lze nastavit. Změny a doplňování textu ke kótám je možné přímo do textového okna, nebo pomocí ikon v dočasném toolbaru:

Tolerance kóty – zadá horní a dolní toleranci kóty

Rozšířený vstup textu – zadá speciální znaky plus/mínus, stupeň a průměr.

Vlastnosti textu kóty – nastaví výšku, sklon, relativní šířku a font textu kóty. Velikost šipek kót je odvozena od výšky textu kót.

Pro kótování detailu na výkresu v měřítku jiném než je výkres se používá měřítko kótování.

Vodorovné, svislé a šikmé kótování s předznakem

Tyto funkce jsou vhodné pro kótování závitů a rotačních součástí v bočním pohledu. Značka průměru nebo závitu se automaticky vkládá před hodnotu kóty, takže není nutné text editovat.

Kóty vodorovné průměru – KHD Kóty svislé průměru – KVD Kóty šikmé průměru – KSD Kóty vodorovné závitu – HZA Kóty svislé závitu – VZA Kóty šikmé závitu – SZA

Kóty od základny, řetězové a souřadnicové

Násobné kótování obrysu od jedné základny pro více kót. U první kóty se zadává první a druhý bod kóty a její poloha, u dalších jen druhý bod a poloha textu kóty. Při zapnutém centrování textu kóty stačí jen druhý bod a kóta je vytvoří.

Kóty vodorovné od základny – KHZ

Kóty vodorovné řetězové – KHR

Kóty vodorovné souřadnicové – HRZ

Kóty svislé od základny – KVZ

Kóty svislé řetězové – KVR

Kóty svislé souřadnicové – VRZ

Kóty šikmé od základny – SKZ

Kóty šikmé řetězové – SKR

Kóty šikmé souřadnicové – SRZ

Kótování úhlů

Kóty úhlů – KUH

Kótuje úhel mezi dvěma čárami. Během zadávání úhlové kóty jsou opět k dispozici rozšiřující možnosti způsobu kótování:

Měří úhel větší než 180 stupňů

Měří úhel menší než 180 stupňů

Měří doplňkový úhel

Vypíná měření doplňkového úhlu

Kótování průměrů, poloměrů a závitů

Kótování poloměrů – KRA

Kótování průměrů – KDI Kótuje oblouky a kružnice. Při kótování poloměru je možnost volby:

Značit střed oblouku

Neznačit střed oblouku Jako kótování kružnic s tím rozdílem, že místo značky průměru je značka závitu.

Nastavení kót

Nastavení kót – KPR

Nastaví vlastnosti kót tak, aby splňovaly požadavky norem ISO a ANSI, případně další mezinárodní standardy:

 Vlastnosti textu kót – nastaví výšku, sklon, relativní šířku a font textu kóty. Velikost kót je odvozeno od výšky textu kót.

- Vlastnosti kót nastaví vzdálenost kóty od kótovací čáry, vzdálenost mezi kótami, přesah vynášecích čar, vzdálenost vynášecí čáry od kótovaného bodu, polohy a velikosti tolerance kóty, měřítko kótování, počet desetinných míst a formát značení úhlů.
- Typ šipek kót.
- Styl kót nula před desetinou tečkou, místo desetinné čárky tečka, text kóty vždy vodorovně, text značky drsnosti vždy vodorovně, kreslit vnitřní čáry vnějších kót, text v kótovací čáře a psaní měr v palcích.

Kótování drsnosti

Kóty drsnosti – KDR

Značí drsnost povrchu součásti ve výkresu. Značky drsnosti lze umístit na čáry a kružnice (oblouky) a na vynášecí čáry kóty (včetně možnosti ji prodloužit). Umístění značky drsnosti včetně zvětšení je možné i do rohu výkresu bez nutnosti zachytit se na podložku.

Editace kót

Editace kóty – EKO

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit její polohu včetně změny textu a vlastnosti kóty.

Posun kóty – PKT

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit polohu textu kóty. Posouvá se text, vynášecí a kótovací čáry zůstanou beze změn. Vhodné pro situace, kdy je mnoho kót blízko sebe.

Editace textu kóty – ETK

Tato funkce umožní u vybrané kóty změnit text a vlastnosti kóty.

Šrafování

Nejčastější použití šraf je pro vyplňování řezů a průřezů. Šrafy jsou určeny úhlem a hustotou, případně šrafovacím vzorem. Při zadávání šraf je možné vybírat šrafovanou oblast položku po položce, automaticky. Vybraná oblast musí být uzavřená, hranice oblasti nesmí být křížena samotnou čárou. Šrafovaná oblast může obsahovat vnořené oblasti (ostrovy) šraf.

Vyplnění plochy

Plně vyplnit oblast je možné nastavením vyšší hustoty vodorovných šraf. Hustota šraf musí být o trochu menší, než je tloušťka tištěné čáry šraf.

Šrafování oblastí vytvořených ve 2D

Šrafování – SRA

Po zadání úhlu a vzdálenosti šraf se vybírá hranice oblasti po jednotlivých položkách. Hranice musí být tvořena jednoduchou lomenou čarou. Položky, které přesahují hranici šrafované oblasti se v místě přesahu mohou rozdělit. Položky, mající tvořit roh hranice, se mohou vybrat ještě jednou. Takto se automaticky upraví hranice šraf na jednoduchou čáru a původní položky zůstanou nezměněny. Další volbou jsou:

Hranice

Tato funkce umožní během šrafování dokreslovat hranici šraf, která po vyplnění zmizí.

Změna předchozího šrafování

Umožní u právě vytvořených šraf změnit jejich úhel a hustotu.

Šrafování vzorem – SRV

Tato funkce jako "Šrafování" s možností výběru šrafovacího vzoru. Hustota vzoru se vybírá poměrem.

Automatické šrafování – ASR

Po zadání úhlu a hustoty šraf, se šrafovací oblast vybírá automaticky ukázáním na jakoukoli položku hranice a stranu uvnitř oblasti. V rámci jednoho vybírání tvoří vnořené hranice vnitřní oblast šraf která se nešrafuje (např. mezikruží), nebo výběrem více nezávislých oblastí jako jednu položku. Výběr hranic se ukončí stiskem pravého tlačítka myši, nebo klávesou Enter. Tato funkce nabízí další rozšiřující možnosti:

Oprava neúspěchu

Pro případ, že hranice není nalezena (není zcela uzavřena nebo je hranice křížena jinou čarou), nastaví jiné podmínky hledání.

Dočasné zviditelnění segmentů,

položek, které zasahují do šrafovací oblasti a jsou dočasně nežádoucí. Takto vybrané položky se během šrafování zneviditelní a po vyšrafování vybrané oblasti se zneviditelněné položky opět zviditelní.

Automatické šrafování vzorem – ASV

Stejná funkce jako "Automatické šrafování" s možností výběru šrafovacího vzoru. Hustota vzoru se vybírá poměrem.

Archiv

Archiv představuje strukturu výrobku. Umožňuje archivaci výkresů a práci s negrafickými informacemi. Archiv je databázový modul Vari CADu pro automatizované zpracování kusovníků a vyplňování razítek.

Razítka, tabulky

Razítka a tabulky ve 2D výkresu je možné vyplňovat textovými atributy položek detailů a sestav. Tyto atributy mohou být přenášeny mezi razítky a archivem v obou směrech.

Práce s razítky

Maska razítka – PRI

Tato funkce vytváří nové nebo upravuje stávající masky razítek. Masky razítek popisují, jaká pole razítka se budou vyplňovat, jakým fontem a stylem a místo kde se bude vkládat text. Každé razítko či tabulka má svou masku.

Práce s maskou razítek umožňuje definovat:

• Jméno prvku (atributu) – např. materiál, objem ...

- Hodnotu prvku (atributu) celočíselné reálné nebo textové.
- Typ prvku (atributu) běžný údaj, název, počet kusů, název souboru a datum.
- Vlastnosti textu výška sklon, úhel, relativní šířka, font a barva.
- Pozici textu zadává se levý dolní a pravý horní roh políčka prvku a referenční bod vkládaného textu. Poloha se přepočítává k referenčnímu bodu razítka.

Vyplňování razítek

Vyplnění razítka – ZIN

Po výběru masky razítka se načtou data razítka právě otevřeného souboru. Byl-li proveden export dat z archivu do razítek, pak jsou v okně vypsány textové atributy pro razítko. Tyto je možné doplnit nebo změnit. Po zadání referenčního bodu razítka se razítko vyplní podle zvolené masky. Texty v razítku jsou samostatné texty bez vazeb na archiv. V případě opakovaného vyplnění razítka je doporučeno nejprve texty vymazat.

Vyplnění kolonky razítka – GZI

Tato funkce je podobná jako předchozí, jen způsob vyplnění je jiný. Nevyplňuje se tabulka s atributy, ale přímo kolonka razítka.

Výpis informací -VIN

U vybraného souboru vypíše obsahy jejich razítek, že byly vyplněny nebo vygenerovány z archivu.

Vymazání informace -VYI

Vymaže atributy z razítka dle jeho masky. Pouze ze souboru, nikoli texty z 2D výkresu.























3,2







3,2∕







POZN. U VŠECH OTVORŮ PRO ZÁVITY SRAZIT HRANY













POZN. DÍLY POZICE 1 A POZICE 2 SVRTAT SPOLEČNĚ



Výkresy





Výkresy



								3,2∕	
		ø 4,1	1X45°	¥ 	ν γ				
) 	-					
2 KR.8x5	,	11373.0		TŘÍDA			×.		4
KUSŮ NÁZEV – ROZMĚR	POLOTOVAR	MAT.KONEČNÝ	MAT.VÝCHOZÍ	ODP.	Č.VÁHA	POVRCH	číslo ses	TAVY	POZICE
MĚŘÍTKO <u>kreslil tůma</u>		Č.SN.	UCL. VAMA:		JLJ				
5:1 <u>PŘEZKOUŠEL</u> NORM.RFF.			AČNA				MUTV MUTV		
	SCHVÁLIL	Č.TŘ.	۲ <u>۲</u>					ž — Z	
VYR.ROZJEDNAL	UNE 30.03.20	00					<u> </u>	I	
	SKUPI	NA	SOUBOR DET .:						

									+		
											<u> </u>
										,	
<u> </u>			11	777							
1	TÁHLO PR.6x50		11	373							
1	ŠROUB M10x82		110	600							
1 POČET	TŘMEN PL.90x55x16		1137	3.0	MAT WOULD	TŘÍDA	Xutur		X/		1
KUSU POZN	LINAZEV - RUZMEK	POLUIUVAK	[MAT.KU	ANE CIN Y	MAT. V TCHUZI CEL. VÁHA:	ODP.	SES.:	PUVRCH	USLO	VTKRESU]P0Z
MĚŘÍT	KO KRESLIL TŪMA			Č.SN.							
1:1	NORM.REF.				MĚNA				ATUM	SIGO	
1	VÝR.ROZJEDNAL	SCHVÁLIL	2006	Č.TŘ.	2					ă	

Poznámky